



WT und WX Fußschalter

Item No: T0058764746N

Fußschalter für WTHA 1, WXA 2, WXD
2, WXR 3

TECHNISCHE DATEN

Spitzentyp	WX
UPC	037103304438
Produktfamilie	Fußschalter, Adapter, Kabel