



Système d'aspiration 230 V / 50 Hz

Item No: T0053663699N

L'extracteur de fumées Zero Smog 4V Kit 1 embout est facile à installer et à utiliser. Il est conçu pour être utilisé comme petit système central. Le kit est fourni dans son intégralité avec 1 tuyau flexible, un bras flexible, un embout entonnoir, une soupape et un support, prêt à être installé sur votre lieu de travail. Une puissante turbine sans entretien extrait la fumée en continu à un taux maximal d'extraction de 230 m³/h. Grâce à la régulation à débit constant, la vitesse de turbine réglable empêche le gaspillage inutile de puissance d'aspiration et économise donc de l'énergie.

KEY FEATURES

- + L'extracteur de fumée à économie d'énergie peut purifier l'air de 4 locaux professionnels, comprend un embout pour l'utilisation dans les zones où l'extraction doit se faire par le haut ou l'espace du banc de travail est limité
- + Équipé du filtre à particules HEPA H13 et du pré-filtre F7 à poussière fine
- + La Régulation à débit constant garantit la régulation automatique du débit d'air pour chaque local professionnel, indépendamment des locaux connectés
- + Contrôle électronique du filtre avec alarme optique et acoustique de filtre
- + Faible niveau d'émissions sonores pour un espace de travail silencieux
- + port RS232, peut être contrôlé à distance avec la télécommande (accessoire en option) ou par un PC équipé d'une connexion RS232
- + Test d'efficacité par port USB
- + 4 roulettes pour faciliter le déplacement du système
- + Le branchement à une station WX/WT requiert un Moyeu WT T0058768767

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	325.0 mm
Hauteur	505.0 mm
Longueur	345.0 mm
Dimensions L x l x h	345.0 x 325.0 x 505.0mm
Filtre compact	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Buse compatible	WX WT
Coffre-fort ESD	Oui
Maximum Aspirateur soufflant (Pa)	3,800 Pa
Maximum Capacité	1-4 Workstations
Pouvoir	275 VA
UPC	4003019426478
USB	The USB port can be used to load firmware updates, run efficiency tests and log data. Do not leave the USB medium inserted for longer than 2 minutes. After this time expires, the USB module will switch off automatically.